



► Grote Bonte Specht

Inhoud van de tentzak

- Tent
- Tentstok 200 cm

Inhoud van de haringzak

- 1 regenkapje
- 1 stokplaat groot
- 20 haringen
- 17 grondpennen



Uitbreidingsmogelijkheden (optioneel)

- Tarp
 - 8 haringen
 - 2 grondpennen
 - 2 stokplaten schuin
 - 2 stokken (190 cm, 3 delig)
- Hemel met gronddeken
- Gronddeken

► Opzetten


Grondzeil

- Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een hoek van 45 graden.
- Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.



Voorzijde

- Zet de stokdelen in elkaar.
- Open de luifel- en deurritsen.
- Leg de mast op de tent met de punt door het centrale nokoog.
- De onderkant van de voorstok tegen het kuipzeil plaatsen. Let op: de stok blijft buiten de tent.




Opbouwen

- Met behulp van beide luifellijnen trekt u nu de voorzijde overeind.
- Zet de scheerlijnen van de luifel vast.
- Indien van toepassing:
 - Maak de hemel rondom met de kneveltjes vast.
 - Hang nu de hemel op in de tent.
- Plaats op de hoofdmast het regenkapje.
- Sluit dan de ritsen van de deur en de luifel.

Spannen

- Met de luifellijnen de tent enigszins voorover trekken.
- Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met haringen, volg hierbij de helling en lijn van het dak.
- Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.
- Als laatste de 'muurtjes' links en rechts recht naar beneden vastzetten.



► Afbreken

- Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door alle haringen uit de grond te trekken.
- Indien van toepassing: verwijder de hemel met gronddeken, laat de ritsen open.
- Verwijder de mast.
- Maak de luifellijnen los en laat de voorzijde van de tent terugvallen op het grondzeil.
- Sluit de ritsluitingen van de deuren.
- Alle grondpennen laat u zitten. Zo kunt u de tent goed strak trekken bij het opvouwen.
- Vouw het doek op naar het midden, leg de nok naar de achterzijde.

► Opvouwen

- Verwijder de grondpennen.
- Vouw de tent volgens de tekeningen en rol deze op.

