



► Brilstern

*Een De Waard tent opzetten is eenvoudig.
Volg bij het opzetten de volgorde van de tekst en
de afbeeldingen. Zo kan er niets fout gaan.
Dan staat uw tent snel en zo vast als een huis.*

Inhoud van de tentzak:

- Tent
- 1 tentstok 130 cm
- 1 tentstok 120 cm

Inhoud van de haringzak:

- 12 grondpennen
- 13 haringen
- 2 stokplaten klein

► Opzetten

Grondzeil (afb. 1)

- Leg een geperforeerde folie onder de tent.
- Grondzeil uitrollen en goed strak vastzetten.
De pennen onder een hoek van 45 graden insteken (zie inzetje).
- U voorkomt plooiën in het grondzeil door de aangegeven nummering te volgen.


Voorzijde (afb. 2)

- Zet de beide stokken in elkaar.
- Open de deurritsen.
- Zet de tentstok 130 cm in het midden van de tent.
- Plaats de luifelstok 120 cm onder de luifel op dezelfde manier.
- Plaats de voetjes onder de beide stokken.
- Bevestig de voorste scheerlijn.


Spannen (afb. 3)

- Sluit de ritsen van de deuren.
- Met de luifellijn de tent een beetje voorover trekken.
- Zet in de aangegeven volgorde de scheerlijnen vast met haringen.
- Span de scheerlijnen goed aan.
- Span een nieuwe tent later nog een keer na, zodat vouwen en plooiën verdwijnen.


Afb.1►



Afb.2►



Afb.3►




► Afbreken

- Verwijder los vuil van de tent met een borstel.
- Grondzeil schoonvegen, eventueel Afnemen met een vochtige doek. Goed laten drogen.
- Maak eerst alle scheerlijnen los, m.u.v. de luifellijn.
- Verwijder de centrale stok uit de tent.
- Verwijder vervolgens de luifellijn en de luifelstok.
- laat de voorzijde van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant.
- Sluit de ritssluitingen van de deuren.


► Opvouwen

- Met het grondzeil nog vast het doek strak opvouwen.
- Vouw eerst de achterzijde, dan de zijwanden naar binnen.
- De gevel van de tent nu naar achteren, over de rest van de tent uitvouwen.
- Verwijder alle grondpennen.
- Pak de linkerkant van het grondzeil en vouw die naar binnen. (Afb. 4)
- Vouw tot voorbij het midden, ook vanaf rechts. (Afb. 5)
- Maak de onderkant van het grondzeil goed schoon, en vouw nogmaals.
- Oprollen, spanbanden erom doen en droog in de zak opbergen. (Afb. 6 en 7)


Afb.4►



Afb.5►



Afb.6►



Afb.7►

